




**Зөөврийн
бидэ**



= 0

Хаана ч, хэзээ ч хэрэглэж болно. Хүчтэй, зөөлөн горимоос сонгох боломжтой.



Цэвэрлэхэд илүү хялбар болгох 180 градус эргэдэг шүршигч толгой



1 минутын дараа автоматаар унтардаг тул эрчим хүч хэмнэнэ

IPX6 ус нэвтрүүлэхгүй цэвэрлэхэд хялбар материал



1

2

3




4

5


6

1. Бидэгийн их биеийг эргүүлж усны савыг татаж гаргана
2. Цэвэр усаар дүүргэнэ (дээд хэмжээ 140 мл)
3. Бидэгийн их биеийг усны саванд залгана
4. Шүршигчийг гаргана
5. Унтраах товч дээр дээр дарж горимоос сонгоно
6. Хэрэглэсний дараа бидэгийн их биеийг цэвэрлэнэ



Эргүүлэх бариул

Шүршигч толгой



Усны оролт

Зайны тасалгаа

Хүчтэй горим

Зөөлөн горим

Усны сав

Техникийн үзүүлэлт

Хэмжээ	48 X 160мм
Жин	200 г
Усны савны хэмжээ	140мл
Зөөлөн горимын ажиллах хугацаа	180 удаа
Даралт (Зөөлөн горим)	150мл/мин
Хүчтэй горимын ажиллах хугацаа	120 удаа
Даралт(Хүчтэй горим)	220мл/мин
Ус нэвтрүүлэхгүй материал	IPX6
Чимээ	65дБ
Хүчин чадал	200мА
Мотор	DC 3.0V YYP370-3С2
Эрчим хүчний эх үүсвэр	2 x AAA зай
Ажиллах горим	Зөөлөн, хүчтэй

Анхаар!

1. Энэхүү бидэ зөвхөн гадна цэвэрлэгэнд зориулагдсан.
2. 40°С-аас илүү халуун ус хийж болохгүй.
3. Бидэгийн их бие, усны сав болон шүршигч толгойг тогтмол цэвэрлэх хэрэгтэй.
4. Бидэг унагааж гэмтээхээс зайлсхий.
5. Бидэг задалж, доторх эд ангийг сольж болохгүй.
6. Төхөөрөмжийг цэнэглэж байх үедээ хэрэглэж болохгүй.
7. Удаан хэрэглээгүй бол зайг гаргах.
8. Бага насны хүүхдээс хол байлгах.



Хэрэглэсний дараа усны савыг цэвэрлэж, хатаана уу. Шүршигчийн хоолойд ус үлдээж болохгүй(усны савыг салгасны дараа хэдэн секунд ажиллуулна уу)